



KOHLER®

COMMAND 5, 6 HP



CIGÜEÑAL - Grupo 1

Cigüeñal (Espec 15110-MX)	15 014 29
Cigüeñal (Espec 15111-MX)	15 014 30
Cigüeñal (Espec 15112-MX)	15 014 31

RECINTO CIGÜEÑAL - Grupo 2

2 Recinto cigüeñal (No está disponible separadamente)	
3 Tapón, carter 1/2 N.P.T.F.(2)	X-75-28
4 Retén, aceite (2)	15 032 01
5 Conjunto biela (Std)	15 067 01
Conjunto biela (.25" S.M.)	15 067 02
6 Conjunto pistón c/juego de anillos (Std)	15 874 01
Conjunto pistón c/juego de anillos (.25" S.M.)	15 874 02
Conjunto pistón c/juego de anillos (.50" S.M.)	15 874 03
7 Seguro, perno pistón (2)	15 018 01
8 Juego de anillos (Std.)	15 108 01
Juego de anillos (.25" S.M.)	15 108 02
Juego de anillos (.50" S.M.)	15 108 03
9 Perno, espiga (4)	15 380 01
10 Conjunto Arbol de levas	15 010 03
11 Resorte, árbol de levas	41 089 05
12 Eje, Tirante Acelerador	15 144 01
13 Espaciador	15 112 05
14 Conjunto Engrane Regulador	15 043 06
15 Flecha, Control Regulador	15 144 02
16 Roldana, plana 1/4	X-25-102
17 Placa, cierre	15 009 41
18 Roldana, plana 1/4 (2)	X-25-63
19 Anillo, retén gobernador	X-269-28
20 Tornillo, placa cierre M8x1.25x35.5 (6)	M-0839035
21 Rodamiento, esferas lado toma de fuerza	231625
22 Rodamiento, esferas -lado volante	231625

LUBRICACION - Grupo 3

23 Roldana, sello	15 468 03
24 Tapón, Llenado de Aceite	15 139 01

CABEZA CILINDRO/VALVULAS/RESPIRADERO - Grupo 4

25 Cubierta, balancines	15 09601
26 Tornillo, cubierta balancines M6x1.0x20 (4)	M-0645020
27 Conjunto, respiradero	15 033 01
28 Manguera, respiradero	15 326 02
29 Repuesto, cabeza cilindro	15 755 13
30 Junta, cubierta balancines	15 041 01
31 Tuerca, presión M6 x0.75 (2)	15 100 01
32 Pivote, balancín (2)	15 194 01
33 Brazo, balancín (2)	15 186 01
34 Birlo, balancín M6x.75x31 (2)	15 072 01
35 Varilla, empujadora (2)	15 411 01
36 Retén, resorte válvula	15 018 02
37 Resorte, válvula (2)	15 089 01
38 Placa, guía varilla empujadora	15 146 01
39 Tornillo, cabeza cilindro M8x1.25x54.6 (4)	15 086 08
40 Cabeza, cilindro conjunto	15 318 03
41 Válvula, escape (Std.)	15 016 01
Válvula, escape (.25 S.M.)	15 016 02
42 Válvula, admisión (Std.)	15 017 01
Válvula, admisión (.25 S.M.)	15 017 02
43 Junta, cabeza cilindro	15 041 04
44 Alzaválvulas (2)	15 019 01

ENCENDIDO/CARGA - Grupo 5

45 Cuña, volante	X-43-1
46 Volante	15 025 02
47 Taza, arranque retráctil	15 109 01
48 Roldana, montaje volante	52 114 01
49 Tornillo, montaje volante	12 086 14
50 Tornillo, módulo de encendido (2)	M-0545020
51 Módulo, encendido	15 584 07
52 Bujía	12 132 02

NO ILUSTRADO

Arnes de cable	15 176 05
Cable	15 518 13

TOLVA VOLANTE Y CUBIERTAS -Grupo 6

53 Tolva, volante	15 027 06
54 Tornillo, M6x1.0x16	15 086 15
55 Tornillo, Montaje cubierta M5x0.8x10 (2)	M-0545010
56 Cubierta, barril cilindro	15 063 02

NO ILUSTRADO

Calcomanía, caballos de potencia	15 113 32
Calcomanía, panel de control	15 113 24-MX

SISTEMA DE ARRANQUE - Grupo 7

- 57 Conjunto arranque retráctil 15 165 05
 58 Tornillo, montaje del arranque
 M6x1.0x25 (4) M-0658025

NO ILUSTRADO

- Cubierta arranque retráctil 15 081 06
 Resorte y fijador 15 089 04
 Polea 15 093 01
 Espaciador. 15 112 02
 Cuerda, arranque 15 160 02
 Manija, arranque 234452
 Repuesto, reparación de trinquete . 15 757 01
 Freno, resorte. 15 219 01

SISTEMA DE COMBUSTIBLE - Grupo 8

- 59 Tuerca, hexagonal rebordeada
 M6x1 (2) M-0641060
 60 Birlo, montaje carburador
 M6x1x92.9 (2) M-0629091
 61 Repuesto, carburador c/junta. 15 853 05
 62 Junta, carburador. 15 041 02
 63 Junta, carburador. 15 041 07
 64 Espaciador, carburador. 15 112 06
 65 Abrazadera, línea combustible (2). X-426-9
 66 Línea, combustible del
 carburador al tanque 15 353 04
 67 Tornillo, ménsula, M6x1.0x20 (2) . . M-0655020
 68 Ménsula, tanque combustible 15 126 20
 69 Tanque, combustible 15 065 08
 70 Tapón, tanque combustible. 15 173 02
 71 Birlo, M6x1.0x48 (2) M-0629048
 72 Ménsula, soporte tanque
 combustible 15 126 22
 73 Tira de Espumar 15 470 01
 74 Ménsula, montaje tanque
 combustible 15 126 23
 75 Ménsula, tanque combustible 15 126 21
 76 Tuerca, M6x1.0 (2) M0641060
 77 Buje de hule, válvula cierre
 combustible 25 313 01
 78 Espaciador, Tanque de
 Combustible. 15 112 11
 79 Válvula, cierre combustible 25 462 03
 80 Tubo carburador. 15 326 03

- 81 Repuesto tanque combustible . . . 15 755 17
 (Incluye items 69 y 70)
 Conjunto carburador (únicamente para
 información, no está disponible
 separadamente 15 053 05

CONTROLES DEL MOTOR - Grupo 9

- 82 Tuerca, rendimiento regulador
 M6x1 M-0641060
 83 Roldana 15 468 01
 84 Palanca, regulador 15 186 02
 85 Tornillo, rendimiento regulador
 M6x1.0x25. M-0642025
 86 Tirante, varilla control
 acelerador. 15 079 16
 87 Buje, retén tirantes (2) 25 158 11
 88 Resorte, regulador 15 089 14
 89 Tornillo, cabeza plana M4x0.7x48 . 15 086 14
 90 Roldana 41 468 03
 91 Resorte, Control velocidad. 15 089 06
 92 Tornillo, hexagonal rebordeado
 M6x1.0x20. M-0558010
 93 Palanca, control velocidad. 15 090 08
 94 Espaciador 15 112 04
 95 Abrazadera, cable. 235778
 96 Terminal 25 452 13
 97 Roldana M-0631005
 98 Tuerca M-0647060
 99 Perilla. 41 341 03
 NO ILUSTRADO
 Calcomanía, ahogador 15 113 18

ENTRADA DE AIRE/FILTRACION - Grupo 10

- 100 Junta, entrada aire 15 041 06
 101 Base, purificador de aire 15 094 10
 102 Tornillo M6x1.0x16 M-0645016
 103 Prefiltro. 234870
 104 Elemento, purificador de aire . . . 15 083 06
 105 Cubierta, elemento purificador
 de aire 15 096 10
 106 Anillo, cubierta purificador aire . . 15 141 01
 107 Roldana aislante. 12 313 04
 108 Roldana, plana 1/4 X-25 63

109 Tuerca, mariposa.	12 100 01
110 Cubierta, purificador de aire	15 096 08
111 Perilla, cubierta	15 341 01

ESCAPE - Grupo 11

112 Junta, silenciador	15 041 09
113 Silenciador	15 068 07
114 Tornillo, silenciador M8x1.25x27.5 (2)	M-0645020
115 Birlo escape (2)	M-0829033
116 Tuerca (2)	M-0841080
117 Roldana resorte (3)	12 468 02
118 Espaciador guarda	15 112 10
119 Guarda silenciador	15 314 04
120 Tornillo (3)	M-0551016
121 Roldana plana (6)	X-25-53
NO ILUSTRADO	
Calcomanía de advertencia.	CH-001-MX
Juego de juntas	15 755 01